

## TenderFlame manuál – Důležité informace před použitím!

CZ

Gratulujeme vám k zakoupení dekorativní stolní lucerny nebo ohniště TenderFlame. Produkty byly vyvinuty tak, abyste si mohli užívat skutečný plamen, kdekoli a kdykoli se vám zlíbí. **Revoluční knot SteelWick je určen pouze pro použití s unikátním palivem TenderFuel patentovaného složení.** Stolní lucerna i ohniště se dobře hodí pro použití v interiéru i exteriéru. Ujistěte se, že jste si přečetli a dodrželi tento návod, a pak si můžete bez obav užívat jedinečný oheň TenderFlame.

### Návod k obsluze:

- Pomalu nalijte palivo do nádoby a navlhčete knot trochou paliva. Nad destičkou by neměla být žádná tekutina.
- Pomocí dlouhého zapalovače zapalte špičku ocelového knotu. Zapalovač podržte v hrotu alespoň 10 sekund, abyste se ujistili, že je oheň zapálen.
- K uhašení plamene velkého ohniště vždy použijte k tomu určené víko. Malý plamen v lucernách lze jednoduše sfouknout.

Výrobek by neměl být vystaven dešti nebo nadměrné vlhkosti. Po použití venku přeneste výrobek dovnitř nebo jej dostatečně zakryjte.

**DŮLEŽITÉ** – nedoplňujte palivo nad destičku. Přebytkovou kapalinu je třeba vylít.

### Umístění:

- Stolní ohniště i lucerna by mělo být umístěny na rovném, stabilním, pevném a vhodném povrchu, aby se nemohlo nic převrhnout.
- Při umísťování stolního ohně dodržujte bezpečnou vzdálenost od lehce hořlavých materiálů. Minimální vzdálenost od volných textilií (například záclon) by měla být minimálně 1 metr a nad otvorem hořáku by měl být volný prostor 1,5 metru.
- Dekorativní ohniště nebo lucerna by neměly být umístěny tak, aby představovaly nebezpečí pro okolí nebo přicházely do styku s dětmi, podnapilými osobami nebo domácími zvířaty. Zajistěte také, aby na zdroj ohně nemohly spadnout jiné předměty a převrhnout jej.

### Vlastnosti paliva TenderFuel:

- Netoxické a bezpečnostní palivo.
- Nehořlavé palivo s vysokým bodem vzplanutí, takže palivo hoří pouze v kombinaci s patentovaným knotem, čímž je používání a doplňování paliva velmi bezpečné.

### Upozornění:

- Před použitím si pečlivě a kompletně přečtěte návod k použití a porozumějte mu.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek a předmětů. Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti čehokoli, co se může vznítit.
- Používejte pouze bezpečnostní palivo TenderFuel. Nepoužívejte lampový olej nebo etanol!**
- Během používání se nikdy nedotýkejte skla. Horké sklo může způsobit popáleniny a zranění.
- K uhašení plamene vždy použijte víko. Sfouknutí je možné u luceren. Nikdy ke zhasinání plamene nepoužívejte vodu ani jinou kapalinu.
- Nikdy nenechávejte děti nebo domácí zvířata v blízkosti výrobku během používání bez dozoru.
- Pro zvýšení bezpečnosti nikdy nedoplňujte palivo do nádoby, když hoří. Nikdy přístroj během používání nepřemísťujte.
- Po použití nechte vychladnout. Nedotýkejte se skla před vychladnutím.
- Vždy používejte v dobře větraném prostoru.
- Nikdy nelijte vodu ani jinou kapalinu do výrobku. Pouze originální palivo.
- Udržujte odstup od zapáleného výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku popálenin a jiných zranění.
- Jakékoli prasklé nebo rozbité sklo/části výrobku musí být vyměněno. Další používání v tomto stavu může způsobit zranění. Nepoužívejte, pokud si nejste jisti bezvadným stavem výrobku.

**Horké povrchy! Nedotýkejte se jich před vychladnutím.**

## TenderFlame manuál – Dôležité informácie pred použitím!

SK

Gratulujeme vám, že ste si zakúpili dekoratívny stolný lampáš alebo ohnisko TenderFlame. Produkty boli vyvinuté tak, aby ste si mohli užívať skutočný plameň kdekokoľvek a kedykoľvek budete chcieť. **Revolučný knôt SteelWick je určený iba na použitie s unikátnym palivom TenderFuel s patentovaným zložením.** Stolný lampáš aj ohnisko sú vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Uistite sa, že ste si prečítali a dodržali tento návod, a potom si už bez obáv môžete užívať jedinečný oheň TenderFlame.

### Návod na obsluhu:

- Pomaly nalejte palivo do nádoby a navlhčite knôt trochou paliva. Nad doštičkou by nemala byť žiadna tekutina.
- Pomocou dlhého zapalovača zapáľte špičku ocelového knótu. Zapalovač podržte pri hrote aspoň 10 sekúnd, aby ste sa uistili, že je oheň zapálený.
- Na uhasenie plameňa vo veľkom ohnisku vždy používajte na to určený poklop. Malý plameň v lampášoch jednoducho sfúknete.

Výrobok by nemal byť vystavený dažďu alebo nadmernej vlhkosti. Po použití vonku preneste výrobok dovnútra alebo ho dôkladne prikryte.

**DŮLEŽITÉ** – nedoplňujte palivo nad doštičku. Nadbytočnú kvapalinu treba vyliať.

### Umiestnenie:

- Stolné ohnisko aj lampáše by mali byť umiestnené na rovnom, stabilnom, pevnom a vhodnom povrchu, aby sa nemohlo nič prevrhnúť.
- Pri umiestnení ohňa na stôl dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ľahko horľavých materiálov. Minimálna vzdialenosť od voľných textílií (napríklad záclon) by mala byť minimálne 1 meter a nad otvorom horáka by mal byť voľný priestor 1,5 metra.
- Dekoratívne ohnisko alebo lampáš by nemali byť umiestené tak, aby predstavovali nebezpečenstvo pre okolie alebo prichádzali do styku s deťmi, podnapitými osobami či domácimi zvieratami. Zaisťte tiež, aby na zdroj ohňa nemohli spadnúť iné predmety a prevrhnúť ho.

### Vlastnosti paliva TenderFuel:

- Netoxické a bezpečnostné palivo.
- Nehořlavé palivo s vysokým bodom vzplanutia, takže palivo hoří iba v kombinácii s patentovaným knôtom, preto je používanie a doplňovanie paliva veľmi bezpečné.

### Upozornenie:

- Pred použitím si dôkladne a kompletne prečítajte návod na použitie a buďte si istí, že mu rozumiete.
- Nepoužíajte v blízkosti horľavých látok a predmetov. Výrobok nikdy nepoužíajte v blízkosti čohokoľvek, čo sa môže vznietiť.
- Používajte iba bezpečnostné palivo TenderFuel. Nepoužívajte lampový olej alebo etanol!**
- V priebehu používania sa nikdy nedotýkajte skla. Horúce sklo môže spôsobiť popáleniny a zranenia.
- Na uhasenie plameňa vždy používajte poklop. Lampáš jednoducho sfúknete. Nikdy na zhasnutie plameňa nepoužívajte vodu ani inú kvapalinu.
- Nikdy nenechávajte deti alebo domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti výrobku počas používania.
- Kvôli vyššej bezpečnosti nikdy nedoplňujte palivo do nádoby, keď hoří. Prístroj nikdy počas používania nepremiestňujte.
- Po použití nechajte vychladnúť. Nedotýkajte sa skla pred vychladnutím.
- Vždy používajte v dobre vetranom priestore.
- Nikdy nelejte vodu ani inú kvapalinu do výrobku. Iba originálne palivo.
- Udržujte odstup od zapáleného výrobku. Mohlo by dôjsť k vzniku popálenín a iných zranení.
- Akékoľvek prasknuté alebo rozbité sklo/časti výrobku musia byť vymenené. Ďalšie používanie v tomto stavu môže spôsobiť zranenie. Nepoužívajte, ak si nie ste istí bezchybným stavom výrobku.

**Horúce povrchy! Nedotýkajte sa ich pred vychladnutím.**