

NÁDOBA GUZZINI STORE MORE
DO LEDNICE / DO MRAZÁKU / DO MIKROVLNNÉ TROUBY

VAROVÁNÍ

- Při několika prvních použitích budete možná muset použít větší sílu než obvykle, abyste nádobku otevřeli nebo zavřeli;
- Nádobu je možné používat v mrazničce (-20 °C/-4 °F) a v mikrovlnné troubě pro rozmrazování a ohřívání již uvařených potravin (max. 3 minuty/600 W max. +100 °C/212 °F).
- Nádobu lze používat v mikrovlnné troubě s nasazeným víkem a otevřeným inovativním odvodušňovacím ventilem.
- **POZOR!** Před vložením nádoby do mikrovlnné trouby nadzvedněte ventil v rohu víka a nechte jej otevřený.
V mikrovlnné troubě neohřívejte potraviny s velkým množstvím oleje, tuku nebo cukru, jelikož jejich teplota může překročit 100 °C/212 °F;
- Pokud nádobu používáte v mikrovlnné troubě s nasazeným víkem, po dokončení ohřevu jej opatrně sejměte, aby vás nepopálila unikající pára.
- Pokud je to možné, výrobek ihned po použití umyjte. Stěny nádoby mohou být potřísněny potravinami, což však nemá vliv na kvalitu a funkčnost výrobku.
- Nádobu nepoužívejte s tradičními zdroji tepla, jako jsou: trouba, grily, plotýnky, plameny apod.
- Nepoužívejte nádobu v konvekčních mikrovlnných troubách nebo při použití nastavení "konvekce" a funkce mikrovlnného grilu.
- Nádobu lze mýt v myčce na nádobí, dbejte na to, abyste tělo a víko umístili zvlášť do horního koše a chránili je tak před zdrojem tepla.
- Zcela bezpečné přenášení díky nepropustnému víku.



IGNAZ RÖSLER
— since 1794 —