

Návod k obsluze

Univerzální disk na indukci

Umožňuje používání běžných pánví, hrnců a kávovarů na všech typech varných desek, včetně indukčních. Induktor je rychlý přenašeč tepla, který umožňuje velmi dobré výsledky vaření s úsporou energie až 40 % bez dosažení příliš vysoké teploty. Disk umístěný mezi zdrojem tepla a hrncem rovnoměrně a konstantně rozptyluje teplo, aniž by bylo nutné jídlo během vaření míchat. Disk je vybaven užitečným madlem pro sejmutí z varné desky. Adaptér přenáší indukční ohřev na hrnec na něm umístěný a pomáhá udržet jídlo horké po dobu delší než 10 minut.

Varování: Pánve, hrnce a kávovary, které umístíte na disk, musí mít ploché dno a nesmí mít o moc menší průměr než disk, zároveň musí být dno zcela rovné: zabráníte tak nadměrnému zahřívání disku, které by mohlo poškodit varnou desku nebo disk samotný. Nepokládejte na disk prázdné hrnce. Vypněte indukční varnou desku 12-20 sekund před sejmutím hrnce z disku. Nezapínejte varnou desku na maximální výkon. Nenechávejte disk na horké indukční varné desce déle než 1 minutu bez hrnce. Po použití nechte disk vychladnout na vypnuté varné desce nebo na žáruvzdorném povrchu. Abyste se vyhnuli riziku tepelného šoku, neumývejte horký disk. Nenechávejte disk bez dozoru. Nikdy neponořujte disk do vody. Čistěte vlhkým hadříkem. Po použití může docházet ke změnám vzhledu produktu. Střední a velký disk je vybaven praktickou rukojetí pro sejmutí disku z vařiče. Před sejmutím disk mírně nadzvedněte, aby nedošlo k poškrábání varné desky. Rukojeť nesmí být zasunuta v disk během jeho používání. Po vychladnutí disku sejměte rukojeť.