

PRAKTICKÝ OSTŘIČ NOŽŮ

od: WORKSHARP CULINARY

MODEL 3069730301
NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁRUKA

Záruka 3 roky na všechny díly od společnosti Work Sharp Culinary s výjimkou brusných materiálů.
Záruka se vztahuje pouze na domácí použití, nikoli na obchodní či průmyslové účely.

BEZPEČNOST

Důležité bezpečnostní pokyny

⚠ UPOZORNĚNÍ! PŘEČTĚTE si všechny bezpečnostní a výstražné pokyny. Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutno dodržovat základní bezpečnostní předpisy.

Každý uživatel je povinen prostudovat tento návod.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Tento ostříč umožňuje dosáhnout neuvěřitelných výsledků při broušení nožů a náradí. Buďte proto při manipulaci opatrní. Dbejte zvýšené pozornosti, aby nedošlo k pořezání.

Pouze k domácímu použití

Soustředte se na práci. Tento spotřebič je nevhodný pro osoby s omezenými fyzickými, citovými či psychickými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (včetně dětí), jsou-li bez dohledu jiné osoby.

S tímto spotřebičem si děti nesmí hrát, čistit jej, ani provádět jeho údržbu.

Pozorný dohled je nezbytný v případě, že je spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti.

Napájecí šňůru nikdy nenechávejte viset přes hranu stolu nebo pult.

Spotřebič je určen k použití výhradně s dodanou napájecí jednotkou. Napájení musí mít velmi nízké napětí odpovídající označení na spotřebiči. Používejte výhradně napájecí kabel dodávaný výrobcem u spotřebiče, který zároveň odpovídá bezpečnostním požadavkům na nízké napětí (SELV) v souladu s označením na spotřebiči.

Na americký trh je spotřebič dodáván s napájecím kabelem s certifikací UL, „třída 2 napájení.“

Na kanadský trh je spotřebič dodáván s napájecím kabelem s certifikací CSA22.2 č. 223.

S kabelem zacházejte opatrně. Napájecí kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo vytažení zástrčky elektrického náradí ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem nebo ostrými povrchy.

Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Vedení napájecího kabelu se nesmí při broušení poškodit.

Světelné indikátory ON (zapnuto) a OFF (vypnuto) se na spotřebiči nachází u spínače.

Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem či zástrčkou, při závadě na spotřebiči nebo po pádu na zem či jakémkoli poškození. Spotřebič předejte do nejbližšího autorizovaného servisu pro přezkoumání, opravu nebo elektrické nebo mechanické seřízení. (Součástka typu X).

Když se spotřebič nepoužívá, před připevňováním nebo odebíráním součástí, a před čištěním zařízení odpojte od sítě.

Nenamáčejte do vody ani do jiné kapaliny, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte dešti ani vlhkým podmínkám.

Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými díly.

Používejte pouze náhradní díly nebo součástky doporučené či prodávané výrobcem. Použití neschválených dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiný úraz.

Do spotřebiče vkládejte pouze čisté čepele nožů. Neprovádějte broušení seker, nůžek ani jiných nástrojů, nebo jakoukoli čepel, která nepasuje do brusné drážky.

Ve spotřebiči nepoužívejte žádné oleje, vodu ani jiná maziva.

Nelze-li spínačem spotřebič zapnout nebo vypnout, spotřebič nepoužívejte.

Spotřebič nikdy nepoužívejte v otevřeném prostranství mimo interiér.

Na štítku spotřebiče se mohou vyskytovat následující symboly:

V.....volty
Aampéry
Hz.....hertze
W.....watty

min.....minuty
.....střídavý proud
.....jednosm. proud
.....volnoběžné otáčky

.....Konstrukce třídy III
..... symbol bezpečnostní výstrahy
.....zemnicí koncovka
/minotáčky nebo zdvihy za minutu

Servis

Kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Wüsthof:
Společnost Wüsthof Inc.
www.wusthof.com
1-800-289-9879

TENTO NÁVOD ŘÁDNĚ USCHOVEJTE
— Originální návod —

SEZNÁMENÍ S OSTŘIČEM

- Uložení brusného pásu
- Okrajové válce
- Návod na broušení PEtec

Stupně rychlosti

3	SHAPE (TVAROVÁNÍ) zapotřebí jeho oprava.	vysoká rychlost	Je-li nůž velmi tupý nebo je
2	SHARPEN (BROUŠENÍ) měsíčně.	střední rychlost	Slouží k obnově čepele, cca
1	REFINE (JEMNÉ OBTÁHNUTÍ)	nízká rychlost	K udržování ostří, cca týdně.

Stisknutím jakéhokoli tlačítka se spotřebič zastaví.

Volitelný **EXTRA BALÍČEK** obsahuje dodatečné úhlové naváděcí lišty PEtec, lišty na nůžky a jemnější pás.

Naváděcí lišty EAST	- nože asijského typu
Naváděcí lišty SCISSORS	- nůžky
JEMNĚJŠÍ PÁSY	- (1) Norax X30 ; (1) Norax X4

ZÁKLADY BROUŠENÍ

Naváděcí brusné lišty PEtec vytváří optimální úhel pro nože značky Wüsthof nebo jiné nože s rovnou čepelí.

STUPEŇ BROUŠENÍ

Nejlepšího výsledku dosáhnete po úplném dokončení cyklu.

1. Použití červeného pásu - vložte patu čepele nože do levé naváděcí lišty tak, aby dosedla ke kožené podšívce a dotýkala se válců vlevo.
2. Lehkým přitlakem pomalu protahujte nůž naváděcí brusnou lištou (8palcový nůž = 8 vteřin).
3. Postup opakujte v pravé naváděcí liště. Pokračujte ve střídání stran, dokud se stroj nevypne a kontrolka nezhasne.

Vyzkoušejte ostrost (např. rozkrojením rajčete nebo papíru).

DOPLŇKOVÉ PÁSY

Při pomalém protahování nože jej ponechte opírat se o koženou podšívku a válce.

U velmi tupých nožů použijte tlačítko **SHAPE STAGE** (tvarování).

Pro každotýdenní broušení použijte tlačítko **REFINE STAGE** (jemné obtáhnutí).

TIP: Přidržením tlačítka Shape Stage po dobu 3 vteřin spustíte časově neměřený cyklus.

TIP: Světelný signál pak značí dokončení cyklu.

DOPLŇKOVÉ PÁSY

Použitím těchto jemnějších abraziv při cyklu **SHAPE STAGE** po běžném broušení zajistí ostřejší hranu.

(Viz strana **INFORMACE O BRUSNÝCH PÁSECH**).

VÝMĚNA PÁSU

1. Tahem otevřete přední kryt jednotky. Kryt je magneticky jištěn.
2. Stlačte napínák umístěný za horní velkou kladkou (kolečkem).
3. Při držení napínáku sejměte pás.
4. Zvednutím napínáku naleznete vnitřní uskladnění dodatečných pásů.
5. K instalaci nového pásu stlačte napínák a nasadte pás na všechny 3 kladky (kolečka).

DEMONTÁŽ NAVÁDĚCÍCH LIŠŤ

1. Zatlačením na naváděcí lištu z přední strany ostříče sejměte lištu z uložení.
2. Zvedněte a odstraňte naváděcí lištu. TIP: Sejměte naváděcí lišty k odstranění nečistot z kožené podšívky pomocí suchého kusu látky nebo kartáče.
3. Zpětná montáž naváděcí lišty se provádí zarovnáním zářezky s otvorem na ostříči.
4. Zatlačte lištu vpřed směrem k přední straně ostříče, dokud se nezajistí.

VROUBKOVANÉ NOŽE

Většina vroubkovaných nožů a nožů na chléb má rovnou a vroubkovanou stranu na čepeli.

Stiskem tlačítka „REFINE STAGE“ NABRUSTE POUZE ROVNOU STRANU.

1. Nejprve demontujte levou brusnou naváděcí lištu k odkrytí pásu.
2. Jediným stiskem spustíte funkci REFINE STAGE.
3. Lehkým přitlakem přidržujte rovnou stranu čepele proti pásu, přičemž vroubkování směřuje dolů. Může být zapotřebí otočit ostří nože, kdy rukojeť směřuje k zadní straně spotřebiče tak, aby byla čepel ve vyhovující poloze.
4. Zpětné broušení bude působit tak, aby se zuby zvedaly!

Bruste POUZE rovnou stranu.

Zkosenou stranu čepele nenastavujte proti pásu.

NŮŽKY NA PAPÍR/NA PLECH

Naváděcí lišty pro broušení nůžek jsou dostupné v EXTRA BALÍČKU.

U nůžek se brousí POUZE zkosená strana.

Demontujte levou naváděcí lištu a nainstalujte naváděcí lištu na nůžky.

Kliknutím spustíte funkci REFINE STAGE (jemné obtáhnutí).

Lehkým tlakem táhněte čepel přímo podél pásu (v rovině s lištou).

Otočte nůžky a postup opakujte na druhém ostří. Opět na levé straně ostříče.

INFORMACE O BRUSNÉM PÁSU

Naše pásy byly testovány tak, aby zajistily optimální broušení a zároveň, aby nůž nepoškodily. Naše pásy se pohybují řízenou rychlostí, nepoškozují nože a při broušení ostří nezahřívají.

Barva: Červená
Popis: Střední
Použití: Víceúčelové

ABRAZIVNÍ OPOTŘEBENÍ PÁSŮ

Vyblednutí barvy pásu není známkou opotřebení. Námi vyrobené pásy po opotřebení vrstvy, mají další novou brusnou vrstvu.

Doplňkové pásy

Dostupné v Extra balíčku.
Nejlepší výsledky s funkcí SHAPE STAGE.

Barva: Šedá
Popis: X30 jemné

Barva: Bílá
Popis: X4 extra jemné

PÁSY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Extra balíčekCPACo10
Obsahuje: PETEC naváděcí lišty East, Scissors, jemnější pásy (1)X30, (1)X4

Sada na výměnu pásuCPACoo6
Obsahuje: (3) Středně hrubé pásy