

# Vakuový kávovar: Obsah balení a návod k použití



A. Víko/stojan pro varné sklo

B. Varné sklo

C. Odolný bavlněný filtr s pružinou a řetízkem



D. Skleněná nádoba na kávu

F. Lihový hořák s knotem a čelním krytem

## První použití

Před prvním použitím vakuový kávovar pečlivě umyjte vypláchnutím skleněných nádob horkou vodou.

## Čištění

Skleněné nádoby a filtr myjte pod tekoucí vodou. Stojan a hořák čistěte vlhkým hadříkem.

E. Stojan s držákem

G. Odměrka na 8 g kávy pro dávkování a míchání

## Příprava kávy ve vakuovém kávovaru

1. Opatrně upněte spodní skleněnou nádobu na kávu (D) do držáku na stojanu (E) a pomocí kolečka nádobu upevněte. Dbejte na to, aby byla nádoba opravdu bezpečně upevněna.
  2. Vlijte do nádoby (D) horkou vodu.
  3. Naplňte hořák (F) lihem, vložte kryt a knot a opatrně zapalte.
  4. Připravte horní varnou nádobu (B) vložením filtru (C). Filtr je nutné pevně umístit na dno nádoby pomocí pružiny s řetízkem – řetízek zůstane volně viset.
  5. Vložte horní varnou nádobu s filtrem do spodní nádoby a ujistěte se, že spojení je pevné.
  6. Kávu namléte na střední až hrubý stupeň mletí. Vodu ze spodní nádoby postupně vytlačí vznikající pára. Jakmile je voda v horní varné nádobě, přidejte 3 odměrky (G) mleté kávy (cca 25 g celkem).
  7. Kávu ihned zamíchejte, aby byla zajištěna rovnoměrná extrakce aromatických látek. Po 30 sekundách zamíchejte znovu.
- TIP: Chuť výsledné kávy můžete ovlivnit úpravou stupně mletí, množstvím kávy a délkou extrakce.
8. Nechejte kávu 50 sekund louhovat a potom odstraňte hořák, tedy zdroj tepla. Hořák uhasíte rychlým otočením krytu.
  9. Jakmile se odstraní zdroj tepla, dojde ke snížení tlaku ve spodní nádobě a extrahovaná káva steče zpět do spodní nádoby. Díky vloženému filtru zůstane veškerý lógr na dně horní nádoby. Nechte kávu lehce zchladnout a vyjměte horní nádobu a odložte ji do sejmutého víka jako do stojánku.
  10. Kávu podávejte přímo ze spodní nádoby. Vychutnejte si každý doušek právě připravené lahodné kávy.

## Varování



Ujistěte se, že je kávovar během přípravy a podávání v bezpečné poloze.



Při montáži a demontáži kávovaru buďte opatrní.



Není vhodné pro děti



Do hořáku používejte pouze metylovaný líh.



Nepřidávejte do kávovaru přísady jako kakao, extrakty atd.