

Instrukce k použití

Pokud kávovar používáte poprvé, důkladně jej před použitím promyjte vodou bez dalších čisticích prostředků. Kávovar poté použijte k výrobě alespoň tří šálku kávy, které následně vylejte do odpadu (tyto tři šálky nepijte). Kompletní instrukce k uvaření první kávy a uvedení kávovaru do provozu následují níže. Současně se také ujistěte, že v balení je přítomno všech 7 částí kávovaru znázorněných uvedeným nákresem. Před prvním spuštěním si ověřte také to, zda jsou všechny tyto části propojeny ve správném pořadí dle nákresu; zejména zkontrolujte umístění bezpečnostního ventilu, těsnění, filtrační nálevky a filtračního tácku (dle číslování v nákresu jde o položky 6, 5, 3 a 2 v tomto pořadí).

Jak uvařit kávu

1. Naplňte ohřevný zásobník (4) studenou vodou až po úroveň bezpečnostního ventilu (6).
2. Vložte filtrační nálevku (5) do ohřevného zásobníku (4).
3. Naplňte filtrační nálevku (5) mletou kávou (kávu nestlačujte), přičemž dbejte na to, aby nedošlo k rozsypaní kávy mimo tuto nálevku.
4. Našroubujte horní část kávovaru (1) na ohřevný zásobník (4). Šroubování dobře utáhněte, zároveň však netlačte příliš velkou silou na držátko (7).
5. Umístěte sestavený kávovar na tepelný zdroj; v případě plynového vařiče zvolte nízký stupeň ohřevu, kdy plameny nepřesahují okraj kávovaru. Nižšího stupně ohřevu využijte i tehdy, pokud kávovar nahříváte na elektrické/keramické plotýnce; nikdy kávovar nenahříváte vysokým stupněm ohřevu.
6. Až je horní část kávovaru (1) naplněna hotovou kávou, odejměte kávovar z tepelného zdroje.



Zásady čištění a údržby

1. Čištění a údržbu kávovaru lze provést pouze pokud je kávovar zcela chladný. Po použití je tedy nutné vyčkat jeho úplného zchlazení.
2. Po každém použití kávovar promyjte vlažnou vodou; kávovar není určen k mytí v kuchyňské myčce a nesmí být čištěn detergenty ani abrazivními čisticími prostředky.
3. Při mytí je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození filtrační nálevky; nesnažte se z nálevky extrahovat zbytková množství kávy použitím přílišné síly.
4. Při skladování je důležité, aby byly všechny části kávovaru zcela suché a aby zůstal otevřen.
5. Spotřebiteli se doporučuje kávovar pravidelně dekalifikovat; dekalifikaci lze provést naplněním ohřevného zásobníku vodou s přidáním dvou čajových lžic kyseliny citronové nebo octa a následným vypuštěním vzniklé tekutiny pomocí ventilu.
6. Důkladně kontrolujte, zda nedošlo k ucpání otvorů filtračního tácku; pokud se tak stalo, otvory je nutné opatrně pročistit jemným kartáčem nebo pomocí jehly.
7. Pravidelně kontrolujte stav všech částí kávovaru; v případě jejich poškození nebo přílišného opotřebení dané části nahraďte novými, pro tento konkrétní model produktu Bialetti vhodnými částmi.
8. Těsnění kávovaru je vhodné měnit alespoň jednou ročně; v případě brzkého opotřebení i dříve.

Bezpečnostní ventil Bialetti

Bezpečnostní ventil Bialetti je patentovaný typ ventilu, který byl navržen za účelem garance bezpečnosti u kávovarů značky Bialetti. Používání kohoutkové vody v kávovarech nese riziko usazování vodního kamene uvnitř ventilů, což obvykle vede k jejich následné dysfunkci. Ventil Bialetti byl proto navržen tak, aby tento problém bylo možné jednoduše vyřešit pouhým otočením pístu ventilu při mytí.

Bezpečnostní pokyny

1. Prosíme spotřebitele o pečlivé přečtení níže uvedených pokynů, jež zahrnují důležité informace o bezpečnosti používání produktu. Tento dokument s pokyny doporučujeme uschovat pro případ pozdější potřeby.
2. Tento kávovar vyžaduje pro svoje fungování přímý přístup k tepelnému zdroji a během použití v něm vzniká podtlak. Nedodržení zde uvedených bezpečnostních pokynů tak může spotřebitele ohrozit vznikem popálenin nebo případně i výbuchem.
3. Před každým použitím se spotřebitel musí ujistit, že kávovar není žádným způsobem poškozen a nepostrádá žádné části nutné pro jeho správné fungování. Zejména důležitá je kontrola stavu a správného nastavení ventilu, nálevky a filtračního tácu; schématický náčrt znázorňující korektní umístění daných částí je součástí tohoto produktového listu. V případě nejasností prosíme o zkontaktování prodejce či výrobce daného produktu.
4. Toto zařízení není určeno k používání osobami, jež postrádají zkušenosti a znalosti nutné k jeho bezpečné obsluze, popřípadě trpí sníženou tělesnou hybností nebo sníženou kognitivní či mentální kapacitou (včetně dětí).
5. Zařízení musí být uchováváno mimo dosah dětí.
6. Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru během aktivního používání.
7. Spotřebitel se nesmí dotýkat horkých povrchů kávovaru; s kávovarem je během jeho aktivního používání a v době poté (do jeho vychladnutí) možno manipulovat výhradně pomocí k tomu určeného držátka.
8. Používejte produkt pouze k účelům, za nimiž byl navržen.
9. Produkt je určen pro použití v domácnostech.
10. Kávovar nikdy nezapínejte bez přítomnosti vody v ohřevném zásobníku.
11. Kávovar je určen výhradně k výrobě kávy z mletých kávových zrn Moka za použití vody. Nenaplnujte prosím kávovar jinými druhy tekutin, jinými typy kávy ani jinými náplněmi (například kávovými extrakty, čajem, ječným sladem atp.)
12. Před použitím se ujistěte, že parní tryska kávovaru není namířena směrem ke spotřebiteli za účelem eliminace rizika popálení horkou párou.
13. Před použitím se ujistěte, že je víko kávovaru pevně uzavřeno.
14. Po použití ponechejte kávovar částečně vychladnout; neotevírejte víko kávovaru bezprostředně po odsazení z tepelného zdroje.
15. Po použití kávovar umístěte na tepelně odolný povrch a z dosahu hořlavých předmětů.
16. Při náhradě dílů volte výhradně díly značky Bialetti kompatibilní s daným modelem kávovaru.
17. Kávovar nikdy nenahřívejte v mikrovlnné ani pečící troubě.
18. Při umístění kávovaru na plynový tepelný zdroj se ujistěte, že plameny produkované tímto tepelným zdrojem nepřesahují okrajovou část ohřevného zásobníku kávovaru.
19. Při použití kávovaru na keramických plotýnkách a dalších elektřinou poháněných tepelných zdrojích využijte středního stupně ohřevu; kávovar nikdy nenahřívejte na maximální stupeň výkonu.
20. Víko kávovaru neodklápějte pomocí držátka.
21. V případě jakékoliv dysfunkce kávovar nadále nepoužívejte, ale zkontaktujte výrobce či prodejce pro informace o dalším postupu.