

CZ GUZZINI TERMOLAHVE A LAHVE NA VODU

NÁVOD NA POUŽITÍ:

- Před použitím výrobek umyjte.
- Před použitím nalijte do termolahve horkou nebo studenou vodu (podle toho, jestli ji chcete momentálně použít na horký nebo studený nápoj) a nechte několik minut stát. Zlepší se tím výkon termolahve.
- Při plnění horkou tekutinou počkejte alespoň minutu, než nasadíte uzávěr, aby mohla uniknout pára; u lahví na pití (bez termoobalu) buďte opatrní při manipulaci, protože láhev může být velmi horká a hrozí nebezpečí popálení.
- Uvědomte si možné nebezpečí vyplývající z případného rozlití tekutiny, pokud se uzávěr uvolní v důsledku zvýšení vnitřního tlaku při použití s horkými nápoji.
- Pokud je výrobek používán s nápoji/potravinami, které se snadno kazí, doporučujeme láhev ihned po použití umýt a k odstranění případných zbytků použít také kartáč na láhve.
- Nevkládejte do mrazáku.
- Nevkládejte do trouby ani mikrovlnky.
- Netřepejte.
- Použití výrobku je třeba posuzovat individuálně.

PÉČE A ÚDRŽBA:

- **Po každém použití vylijte zbytky tekutiny a důkladně umyjte.**
- Pro prodloužení životnosti vnější dekorace myjte ručně vodou a neutrálním mycím prostředkem za použití měkké houbičky.
- Během mytí nenechávejte namočené ve vodě.
- Skladujte zcela suché, s odklopenou horní částí, na dobře větraném místě.
- Pro obnovení lesku povrchu a ochranu povrchu horního okraje láhve na vodu z nerezové oceli jsou k dispozici specifické čisticí prostředky.

POKYNY K LIKVIDACI:

Po ukončení normální životnosti výrobku jej nevyhazujte do kontejneru pro netříděný odpad a šetřete životní prostředí. Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

Distributor: RÖSLER PRAHA spol. s r.o., K Horkám 19/21, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 267 188 011,
e-mail: info@rosler.cz, web: www.ignazrosler.cz