


CZ **GUZZINI – STOJAN NA VÍNO**

NÁVOD NA POUŽITÍ

guzzini 
MADE IN ITALY SINCE 1912

Distributor: RÖSLER PRAHA spol. s r.o., K Horkám 19/21, 102 00 Praha 10


Tel.: +420 267 188 011, e-mail: info@rosler.cz, web: www.ignazrosler.cz




Ø Max 9,5 cm

Maximální průměr lahve pro
vložení do stojanu je 9,5 cm





JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY



POSTUPUJTE DLE NÍŽE UVEDENÝCH KROKŮ OD BODU 1 AŽ K BODU 2 A 3.




ZBYLÉ KOMPONENTY SI PONECHTE, VYUŽIJETE JE PRO VRSTVENÍ VÍCE STOJANŮ NA SEBE



VRSTVENÍ STOJANŮ

Pokud chcete stojany na sebe vrstvit, vyjměte veškeré lahve ze stojanu. Prázdné komponenty pak můžete vrstvit na sebe (body 4 a 5).

Na sebe můžete narovnat maximálně 3 kusů stojanu – celkem tedy 6 vrstev.



Způsob, jak odstranit spojovací díl

