

KAMBUKKA

ELTON LAHEV NA VODU



Elton lahve mají víko 3 v 1. Toto víko má 3 polohy, kryt na otvoru pro pití a pevné plastové poutko pro pohodlné nošení lahve.

Doporučení k použití

- Vhodné pro studené nápoje.
- Všechna víka Kambukka jsou kompatibilní se všemi lahvemi Kambukka.
- Naplňte lahev tekutinou maximálně po horní hranu pod závitem (obr. 1).
- Před pitím zkontrolujte, zda je víko správně zašroubované (obr. 2).
- Před vložením do tašky zkontrolujte, zda máte na víku polohu „zamčeno“.
- Nevkládejte do mikrovlnné trouby a nezmrazujte (obr. 3).

Pokyny pro čištění

- Před prvním použitím umyjte všechny části mýdlovou vodou.
- Tato láhev je vhodná do myčky nádobí.
- Víko: posuňte přepínač do polohy zavřeno (obr. 4). Dvě vyčnívající části na spodní straně lehce stiskněte k sobě pomocí palce a ukazováčku a vysuňte mechanismus SNAPCLEAN® pro snadné vyčištění. Po vyčištění vraťte mechanismus zpět do víka (obr. 5). Zamáčkněte vyčnívající části pomocí palců dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Lahev vždy skladujte s odšroubovaným víkem.
- Náhradní víka jsou k dispozici na našich e-shopech: www.ignazrosler.cz / www.ignazrosler.sk



KAMBUKKA

LAGOON LAHEV NA VODU


Dokonale těsnící víčko s krytým pítkem, poutkem a zešíkmeným brčkem je zárukou maximálního pohodlí při používání.

Doporučení k použití

- Vhodné pro studené nápoje.
- Všechna víka Kambukka jsou kompatibilní se všemi lahvemi Kambukka.
- Naplňte lahev tekutinou maximálně po hranu pod závitem (obr. 1).
- Tato láhev není vhodná pro sycené nápoje.
- Před pitím zkontrolujte, zda je víko správně zašroubované (obr. 2).
- Před vložením do tašky zkontrolujte, zda máte víko dobře uzavřené.
- Před vstupem do letadla se ujistěte, že máte vyprázdněnou lahev Kambukka. Změny tlaku v kabině by mohly vést k problémům (stříkání vody z víka)
- Nevkládejte do mikrovlnné trouby a nezmrazujte (obr. 3).

Pokyny pro čištění

- Před prvním použitím umyjte všechny části mýdlovou vodou.
- Tato láhev je vhodná do myčky nádobí.
- Neodstraňujte silikonovou část víka.
- Chcete-li odstranit brčko, otočte doleva.
- Víko: při čištění dejte hubičku do otevřené polohy, abyste jej mohli snadno opláchnout.
- Lahev vždy skladujte s odšroubovaným víkem.
- Náhradní víka jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.ignazrosler.cz / www.ignazrosler.sk



KAMBUKKA

RENO LAHEV NA VODU

Dokonale těsnící uzávěr s dvojitým šroubováním je zárukou maximálního pohodlí při používání i snadného čištění.

Doporučení k použití

- Vhodné pro studené nápoje.
- Všechna víka Kambukka jsou kompatibilní se všemi lahvemi Kambukka.
- Naplňte lahev tekutinou maximálně po hranu pod závitem (obr. 1).
- Před pitím zkontrolujte, zda je víko správně zašroubované (obr. 2).
- Nevkládejte do mikrovlnné trouby a nezmrazujte (obr. 3).

Pokyny pro čištění

- Před prvním použitím umyjte všechny části mýdlovou vodou.
- Tato lahev i víko jsou vhodné do myčky nádobí.
- Lahev vždy skladujte s odšroubovaným víkem.
- Náhradní víka jsou k dispozici na našich e-shopech:

www.ignazrosler.cz / www.ignazrosler.sk

